

Scheda tecnica

## DELTA®-ECO ROLL

Sottocolmo ventilato in rotolo con speciale tessuto in poliestere e bande laterali in alluminio plissettato.



Caratteristiche	Norma	Applicazione/Descrizione
<b>Descrizione</b>		
Applicazione	–	Sottocolmo in rotolo per la protezione e ventilazione di colmi e compluvi in tetti inclinati.
Materiale	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bande laterali in alluminio con rivestimento interno in PET.</li> <li>• Banda centrale in speciale tessuto agugliato in poliestere composito.</li> <li>• Bande adesive laterali in gomma butilica di alta qualità.</li> </ul>
Allungamento (riserva di materiale)	–	Fino a 30% in direzione longitudinale grazie al bordo plissettato.
Spessore	–	ca. 106 µm
Stabilità termica	–	da -30 °C a +80 °C
Temperatura di posa in opera	–	da +5 °C a +40 °C
Dimensione	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 mm per tegole piatte o a basso profilo</li> <li>• 310 mm per tegole con profilo normale</li> <li>• 380 mm per tegole ad alto profilo</li> </ul>
Lunghezza del rotolo	–	5 m
Confezione	–	Confezione da 4 rotoli
Colore	–	Rosso, Nero, Marrone
Caratteristiche del supporto	–	Posare su supporti asciutti e puliti, privi di polvere, brina, grasso o olio.
Vantaggi	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La particolare struttura traforata della banda centrale garantisce la corretta circolazione dell'aria e la ventilazione del tetto.</li> <li>• Adesione sicura e durevole tra le bande laterali in alluminio e la parte centrale, senza cuciture.</li> <li>• Il rivestimento in PET dell'alluminio sul lato inferiore fornisce un'elevata resistenza allo strappo.</li> <li>• I bordi plissettati permettono l'allungamento delle bande laterali e l'adattabilità ad ogni tipo di profilo di tegola.</li> <li>• Facile da allineare grazie al marchio stampato sulla banda centrale.</li> </ul>
Istruzioni di posa	–	DELTA®-ECO ROLL consente una posa facile e veloce. Graffiare DELTA®-ECO ROLL sul listello di colmo. Il marchio stampato sulla banda centrale semplifica l'allineamento e il fissaggio successivo del rotolo. Verificare che la superficie della tegola sia asciutta, priva di polvere e grasso prima dell'installazione. Rimuovere le pellicole di protezione delle bande adesive, quindi premere lungo il bordo facendole aderire perfettamente alle tegole; infine coprire applicando le tegole di colmo.

